



Lexus LS400 - Le voyant VSC est allumé en permanence

Fiche technique	
Constructeur	Lexus
Modèle de véhicule	LS400
Moteur	4,0 i V8
Année de fabrication	1994 - 2000
Symptôme	Le voyant VSC est allumé en permanence

Consigne de sécurité importante

Le voyant VSC est allumé en permanence

Sur les véhicules susmentionnés, le message "VSC OFF" peut s'afficher en permanence sur le combiné d'instruments après avoir débranché ou remplacé la batterie.

L'abréviation "VSC" signifie "Vehicle Stability Control", correspondant exactement à l'"ESP" (Contrôle électronique de la trajectoire).

Une "chute de tension" dans le réseau de bord ou un capteur supposé défectueux peuvent également déclencher l'allumage du voyant "VSC OFF".

Le message ne peut pas non plus être désactivé via le contacteur VSC situé sur la console centrale. Cela signifie que le contrôle de la trajectoire est désactivé.

Dans ce cas, il est recommandé de lire la mémoire des défauts (à l'aide d'un appareil de diagnostic adapté, p. ex. le mega macs X). Cela permet ainsi de cerner, voire d'identifier, l'origine du défaut. Si, p. ex., le code C1210 est enregistré dans la mémoire des défauts, cela indique un calibrage défectueux du capteur de taux d'embarquée.

Pour y remédier, il convient de recalibrer le capteur, puis d'effacer la mémoire des défauts.

Faire ensuite impérativement un essai sur route.

