



# Opel - Le voyant de pression des pneus TPMS est allumé en permanence

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fiche technique          |                                                               |
| Constructeur             | Opel                                                          |
| Modèle de véhicule       | Zafira Tourer C (P12)                                         |
| Moteur                   | 1.6 100 KW                                                    |
| Code moteur              | D 16 SHJ                                                      |
| Année de fabrication     | 2011-2019                                                     |
| Symptôme                 | Le voyant de pression des pneus TPMS est allumé en permanence |
| Pièces Hella à remplacer | 6PP 358 139-261                                               |

## Consigne de sécurité importante

## Le voyant de pression des pneus ne peut pas être réinitialisé

Sur le véhicule susmentionné, il se peut que,

après une réparation du système de contrôle de pression des pneus ou un changement de roues, le voyant de pression des pneus ne puisse pas être réinitialisé et qu'il ne s'éteigne pas en conséquence.

Dans ce cas, cela peut s'expliquer par le fait que la charge sur les pneus

(Light/Eco/Max) n'a pas été configurée ou enregistrée dans le combiné d'instruments.

Cela peut être modifié via le commodo gauche/levier de clignotant sur le volant de la manière suivante.

(Light, Eco, Max)

Confirmer ensuite la configuration sur le levier de clignotant à l'aide du bouton Set/Clr.

### **Remarque**

Nous vous recommandons, chaque fois après avoir adapté la pression des pneus en fonction de l'état de charge du véhicule, de modifier également le réglage correspondant sur le combiné d'instruments.





## Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R