

# **Volvo S40 - Le(s) feu(x) de stop ne marche(nt) pas | HELLA**

**Volvo**

**Volvo S40**

**Année de fabrication : jusqu'à 2004**

**Le(s) feu(x) de stop ne marche(nt) pas**

En cas de panne du feu de stop (gauche/droite), un défaut dans le calculateur/module électronique central (CEM) peut être en cause.

Consignes de réparation

- Vérifier la source lumineuse
- Vérifier le fusible 11B/13
- Des connexions desserrées et/ou des contacts corrodés peuvent être à l'origine de problèmes de contact.
- Contrôler la fonction de commutation/la fonction de relais à l'aide du calculateur/module électronique central (CEM).

Résolution:

- Remplacer le calculateur/module électronique central (CEM), le cas échéant.