



VW e-up! - Substituição da lâmpada

Ficha técnica	
Fabricante	Volkswagen
Modelo	e-up!
Motor	Eletrónico
Código do motor	EABA / EAMA
Ano de fabrico	Desde 2013
Sintoma	Substituição das lâmpadas incandescentes — Veículo com faróis de halogéneo



Substituição da lâmpada

Recomendamos o seguinte procedimento para a substituição de lâmpadas incandescentes:

- Ligar as iluminação e a ignição.
- Retirar a chave da ignição e guardar num local seguro.
- Imobilizar o veículo, impossibilitando o seu deslocamento inadvertido. Puxar o travão de mão
- Adquirir e preparar lâmpadas incandescentes de substituição

Substituir as lâmpadas incandescentes:

Luz de médios / Luz de máximos; Tipo de lâmpada: H4 60/55W; Grau de dificuldade: médio;
Número de peça sobressalente Hella:8GJ 002 525-131

- Desconectar cuidadosamente a ficha de conexão da lâmpada incandescente
- Remover a cobertura de borracha no lado traseiro do farol.

- Desengatar o estribo de travamento na lâmpada incandescente e rebater para o lado
- Retirar a lâmpada incandescente do porta-lâmpada
- Inserir uma nova lâmpada incandescente, recolher o estribo e engatar
- Durante a montagem da nova lâmpada incandescente, é fundamental assegurar a fixação correta do casquilho da lâmpada.
- Posicionar a cobertura de borracha e encaixar a ficha de conexão elétrica

Luz de presença / Luz de circulação diurna; Tipo de lâmpada: W21/5W; Grau de dificuldade: fácil; Número de peça sobressalente Hella:8GA 006 841-121

- Rodar o suporte da lâmpada (1), com a lâmpada incandescente, um quarto de revolução para a esquerda e retirar do farol
- Pressionar ligeiramente a lâmpada incandescente para baixo, rodar para a esquerda e retirar do suporte da lâmpada.
- Inserir uma nova lâmpada incandescente no suporte, pressionar levemente para baixo e rodar para a direita

Luz indicadora de mudança de direção / Pisca dianteiro; Tipo de lâmpada: PY21W; Grau de dificuldade: fácil; Número de peça sobressalente Hella:8GD 008 893-002

- Rodar o suporte da lâmpada (2), com a lâmpada incandescente, um quarto de revolução para a esquerda e retirar do farol
- Pressionar ligeiramente a lâmpada incandescente para baixo, rodar para a esquerda e retirar do suporte da lâmpada.
- Inserir uma nova lâmpada incandescente no suporte, pressionar levemente para baixo e rodar para a direita

Em seguida, controlar o bom funcionamento das luzes. Controlar a regulação dos faróis, se necessário, corrigir.



AVISOS DE REPARAÇÃO

A substituição das lâmpadas incandescentes apenas deve ser realizada com a lâmpada incandescente arrefecida. Uma lâmpada incandescente com defeito só pode ser substituída por uma lâmpada do mesmo modelo. A respetiva designação pode ser encontrada no porta-lâmpada. Respeitar os avisos de manutenção e de segurança do manual de instruções do veículo!

Aviso de segurança para veículo elétrico!

Todos os trabalhos apenas devem ser realizados por pessoas com formação eletrotécnica e devidamente instruídas. Antes de iniciar os trabalhos de reparação, o sistema de alta voltagem tem de ser desconectado por um “técnico especializado em trabalhos em veículos com sistemas de alta voltagem (AV) intrinsecamente seguros”. A respetiva legislação em vigor que visa os trabalhos com sistemas de alta voltagem tem de ser respeitada e aplicada.



