



# Land Rover Range Rover IV — Entrada de água na zona do alojamento da roda sobressalente

## Ficha técnica

Fabricante	Land Rover
Modelo	Range Rover IV (LG)
VIN	LG100000 - LG111073
Ano de fabrico	2013
Sintomas	Umidade/entrada de água na zona do alojamento da roda sobressalente.

### Aviso de segurança importante

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela Hella, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas nesse site somente devem ser usadas por pessoal técnico devidamente qualificado.

# Land Rover Range Rover IV (LG) — Entrada de água na zona do alojamento da roda sobressalente

Nesse caso de reparo, o cliente se queixa de umidade/entrada de água na zona do alojamento da roda sobressalente.

Detecção de erros: Um olhar mais atento sobre o alojamento da roda sobressalente revelou que o bujão de descarga montado de fábrica não estava impedindo de forma suficiente a entrada de água a partir do exterior.

Solução: substituir o bujão de descarga montado de fábrica, de acordo com as especificações do fabricante do veículo, por uma válvula de uma via (n.º OE AYB500080).

### **ⓘ Aviso para os veículos híbridos**

- Os veículos elétricos têm componentes sob alta tensão, existindo o perigo de acidentes e de ferimentos (choque elétrico)!
- O sistema de alta voltagem tem que ser desconectado por um "Técnico qualificado para trabalhos em veículos de alta voltagem (AV) intrinsecamente seguros"!
- Todos os trabalhos somente podem ser realizados por "Pessoas com conhecimentos eletrotécnicos e devidamente instruídas" (EUP)!

### **ⓘ AVISO**

Observe que os trabalhos somente devem ser realizados por uma oficina autorizada e que os avisos de reparo e de manutenção têm que ser sempre respeitados!

A reimpressão, transmissão, reprodução, utilização em qualquer forma, bem como a comunicação do conteúdo deste documento, incluindo trechos, somente é permitida com nosso consentimento expresso por escrito e fazendo referência à fonte. As apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm somente a finalidade de explicar e exemplificar o texto do documento e não podem ser usadas como princípio básico para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.