



Mini Cooper F56 - Entrada de água no porta-malas

Ficha técnica

Fabricante	Mini
Modelo	Cooper F56
Motor	2.0
Código do motor	B48
Ano de fabricação	2014-2018
Sintoma	Odor desagradável no interior do veículo

i Aviso de segurança importante

Entrada de água no porta-malas

No modelo de veículo mencionado acima, é possível que entre água no porta-molas e se acumule na área das ferramentas de bordo devido a um vazamento na zona da tampa do porta-malas. Se a água permanecer no veículo por um longo período, isso pode causar um odor desagradável.

Caso a falha mencionada acima seja confirmada, deve-se dar atenção especial à vedação da tampa do porta-malas. Para verificação, deve-se realizar primeiro um teste de estanqueidade. Para isso, o veículo deve ser molhado com uma mangueira de água em toda a área da tampa do porta-malas, enquanto uma segunda pessoa fica no interior e observa em que pontos a água penetra. É necessário prestar especial atenção à vedação circundante da tampa do porta-malas.

Se houver penetração de água na vedação da tampa do porta-malas, verifique se ela está encaixada corretamente. A vedação deve estar uniformemente ajustada em toda a sua extensão e não deve apresentar ondulações visíveis ou áreas que se projetem da carroceria. Se a vedação estiver visualmente em boas condições e não forem observadas anomalias em seu curso, a substituição da vedação da tampa do porta-malas pode resolver o problema.

Após a substituição da vedação, um novo teste de estanqueidade deve ser realizado para garantir que não haja mais entrada de água.

Aviso

Nesse contexto, observe sempre as instruções de manutenção e reparo do fabricante do veículo!

Este problema também pode ocorrer em outros modelos de veículos com equipamento semelhante.

A reimpressão, transmissão, reprodução, utilização em qualquer forma, bem como a comunicação do conteúdo deste documento, incluindo trechos, só é permitida com nosso consentimento expresso por escrito e fazendo referência à fonte. As representações esquemáticas, imagens e descrições servem apenas para explicar e ilustrar o texto do documento e não podem ser utilizadas como base para a instalação ou construção. Todos os direitos reservados.