

# **Toyota RAV 4 - Toyota RAV 4 Sinal sonoro de advertência do cinto de segurança | HELLA**

**Toyota RAV 4**

**Ano de fabrico: 2006 até 2009**

**Sinal sonoro de advertência do cinto de segurança**

**Luz de aviso do cinto de segurança**

Se nestes veículos for reclamado que com o- Assento do passageiro desocupado -- Assento do passageiro ocupado -a luz de aviso do cinto de segurança e o sinal sonoro de advertência estão ativados, uma possível causa é uma sensibilidade excessiva do sensor de ocupação do assentodo passageiro (sensor de ocupação do assento do passageiro).

Aviso para a medida de desativação:- Montar um novo e modificado sensor de ocupação do assento do passageiro (sensor de ocupação do assento do passageiro).

Peça sobressalente (PS):- Sensor de ocupação do assento – volante do lado direito:- 1 unidade:  
PS n.º: 71052-42061- Sensor de ocupação do assento – volante do lado esquerdo:

- 1 unidade: PS n.º: 71051-42041

