



Fiat 500 X: no se puede extraer la llave de contacto o se enciende el testigo ESP

Hoja de datos

Fabricante	Fiat
Modelo de vehículo	500 X
Año de fabricación	2014 - 12.2016
Síntoma	La llave de contacto no puede extraerse y/o el testigo ESP se enciende y/o el freno de estacionamiento eléctrico no se libera

Indicación de seguridad importante

Un software defectuoso de la unidad de control ESP/ABS puede provocar diversos síntomas en el Fiat 500 X

En los vehículos mencionados pueden producirse los siguientes síntomas debido a un software defectuoso de la unidad de control ESP/ABS:

- La llave de contacto no se puede extraer
- El testigo ESP se enciende en las curvas
- El freno de estacionamiento eléctrico no se libera con la función "Auto-Hold" activa

Para descartar otras causas, se deben comprobar todos los posibles componentes del sistema y leer/borrar la memoria de errores.

Si no se detectan errores, debe actualizarse el software de ESP/ABS. Para ello, es aconsejable ponerse en contacto con un taller Fiat

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.