

Peugeot 406 - El motor se apaga tras haber arrancado | HELLA

Peugeot

406 2,0 Hdi 110

Fecha de fabricación: 2001

Código motor: RHZ (DW 10 ATED)

El motor se apaga tras haber arrancado

En el vehículo arriba mencionado es posible que el motor se apague tras haber arrancado y tras haber intentando poner el vehículo en circulación. Además, tras esta circunstancia, podría darse también el caso de que no arrancara correctamente.

Al leer la memoria de averías se indica el siguiente mensaje:

- Fallo en el sensor de presión del common rail

Como primera medida deberá comprobarse la presión del combustible empleando una máquina de diagnosis.

Si se observa que la presión es nula o muy baja, puede fallar el fusible de la bomba de combustible o el relé de suministro principal.

Para solucionar este problema deberá comprobarse el relé de suministro principal y, en caso necesario, deberá sustituirse.