



Volvo: posición de mantenimiento del limpiaparabrisas

Ficha técnica	
Fabricante	Volvo
Modelo de vehículo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código del motor	B 420 T6
Año de fabricación	A partir de 2019
Síntoma	Posición de mantenimiento del limpiaparabrisas
Piezas de repuesto Hella	9XW 358 164-081

 **Aviso importante de seguridad**

Instrucciones de reparación de las escobillas del limpiaparabrisas

Cambio de las escobillas del limpiaparabrisas del parabrisas delantero

Para evitar daños en el capó y en el brazo del limpiaparabrisas al cambiar las escobillas, es necesario poner los limpiaparabrisas en modo de mantenimiento.

Activar la posición de mantenimiento del brazo del limpiaparabrisas

Los brazos de los limpiaparabrisas se colocan en posición de mantenimiento y ahora se pueden plegar. A continuación, cambiar las escobillas del limpiaparabrisas según las instrucciones del fabricante del vehículo.

Después de cambiar los limpiaparabrisas, presionar nuevamente la aplicación "Posición de mantenimiento del limpiaparabrisas" para

volver a colocar los limpiaparabrisas en su posición inicial.

Nota


Los brazos del limpiaparabrisas quedan bajo tensión de resorte después de levantarlos y pueden dañar el parabrisas si se mueven bruscamente de forma involuntaria.

Después del cambio, se debe comprobar que la escobilla del limpiaparabrisas quede bien ajustada.

Para no afectar el funcionamiento de las nuevas escobillas del limpiaparabrisas, se recomienda limpiar a fondo el parabrisas como parte de esta reparación.

Esta guía de mantenimiento se aplica a todos los modelos XC40.

Fahrzeugfunktionen



Road Sign
Information




Connected
Safety



Temposchilder-
Assistent




Kamera




Kurvenlicht



Aktives
Kurvenlicht



Wartungsposi-
tion Wischer



Kollisions-
vermeidung

