



Lexus LS400 – trvale svítí kontrolka VSC

Datový list

Výrobce	Lexus
Model vozidla	LS400
Motor	4,0 i V8
Rok výroby	1994–2000
Příznak	Trvale svítí kontrolka VSC

Důležité bezpečnostní upozornění

Trvale svítí kontrolka VSC

U výše uvedených vozidel se po odpojení nebo výměně baterie může na přístrojové desce trvale zobrazovat indikace „VSC OFF“.

Zkratka VSC znamená Vehicle Stability Control a odpovídá systému ESP (elektronický program stability).

Rozsvícení indikace „VSC OFF“ může rovněž způsobit „pokles napětí“ v palubní síti nebo zdánlivě vadný senzor.

Toto hlášení nelze vypnout ani spínáním VSC ve středové konzole. To znamená, že je kontrola stability deaktivovaná.

V takovém případě se doporučuje pomocí vhodného diagnostického přístroje, např. Mega Macs X, načíst paměť chybových hlášení. Tím se zúží, resp. určí příčina poruchy. Pokud je například v paměti chybových hlášení uložen kód C1210, poukazuje to na nesprávnou kalibraci senzoru stáje rychlosti.

Chcete-li zjednat nápravu, znovu kalibrujte senzor a smažte paměť chybových hlášení.

Poté proveďte zkušební jízdu.

