



AIXAM UV53 - Austausch des Innenraumfilters

Datenblatt

Hersteller	AIXAM
Fahrzeugmodell	UV53
Motor	Diesel
Baujahr	2019 -
Symptom	Austausch des Innenraumfilters

Wichtiger Sicherheitshinweis

Austausch des Innenraumfilters

Das Modell UV53 der Marke AIXAM verfügt ebenfalls über einen Innenraumfilter, der im Zuge einer Inspektion gewechselt wird. Es handelt sich hierbei um ein Filterfließ ohne Aktivkohle. Der Filter befindet sich rechts im Heizungskasten und ist vom Beifahrer-Fußraum aus zugänglich.

Beim Austausch des Filters sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Lüftungsschlauch rechts am Heizungskasten abziehen.
- Den alten Filter aus dem Gehäusekasten entnehmen.
- Der neue Filter muss beim Einsetzen leicht geknickt werden. Dabei auf die korrekte Einbaulage achten (gerade Seite zeigt nach unten)

- Lüftungsschlauch wieder aufstecken.





