



# Opel Astra J - Leuchtmitteltausch der Rückleuchten

## Datenblatt

Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Astra J Sports Tourer
Anleitung	Leuchtmitteltausch der Rückleuchten

### Wichtiger Sicherheitshinweis

## Wie wechseln Sie die Leuchtmittel der Rückleuchten beim Opel Astra J - Eine Anleitung

Zum Tausch der Leuchtmittel gehen Sie wie folgt vor:

- Zündung und Lichtschalter ausschalten
- Öffnen Sie die Heckklappe
- Auf der Fahrerseite die Kunststoffabdeckung im Kofferraum nach unten abklappen (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">[Bild 1](#)</span>).
- Abdeckung entfernen (<span class="gallery-mode--link" data-order="2">[Bild 2](#)</span>)
- Kunststoffmuttern der Rückleuchtenbefestigung gegen den Uhrzeigersinn lösen (<span class="gallery-mode--link" data-order="3">[Bild 3](#)</span>) und die Rückleuchte aus der Halterung nehmen (<span class="gallery-mode--link" data-order="4">[Bild 4](#)</span>).
- Die Steckverbindung der elektrischen Leitung lösen Markierung (<span class="gallery-mode--link" data-order="5">[Bild 5](#)</span>)
- Leuchtmittelhalterung des Bremslichts gegen den Uhrzeigersinn lösen und entnehmen (<span class="gallery-mode--link" data-order="6">[Bild 6](#)</span>)
- Das defekte Leuchtmittel gegen ein neues tauschen (<span class="gallery-mode--link" data-order="7">[Bild 7](#)</span>).
- Die Leuchtmittelhalterung einsetzen und im Uhrzeigersinn arretieren
- Austausch der Leuchtmittel für die Blink- und Rückleuchte Positionen 2 und 3 (<span class="gallery-mode--link" data-order="8">[Bild 8](#)</span>) wie beim Bremslicht (<span

Bild 6 / Bild 7) beschrieben vorgehen

- Die Steckverbindung Position 1 (Bild 9) mit der Rückleuchte verbinden, hier auf die korrekte Verlegung der elektrischen Leitung Position 2 (Bild 9) achten
- Funktion prüfen
- Die Rückleuchte wieder einsetzen und mit den Kunststoffmuttern (Bild 3) im Uhrzeigesinn befestigen
- Für den Leuchtmittelwechsel der Rückleuchten auf der Beifahrerseite, die rechte Abdeckung (Bild 10) öffnen
- Kunststoffmuttern (Bild 11) der Rückleuchtenbefestigung gegen den Uhrzeigersinn lösen und die Rückleuchte aus der Halterung nehmen
- Weitere Vorgehensweise wie oben bei der Fahrerseite beschrieben




<p>Bild 1: Kunststoffabdeckung umklappen</p>




<p>Bild 2: Abdeckung entfernen</p>




<p>Bild 3: Kunststoffmuttern lösen</p>



<p>Bild 4: Rückleuchte aus der Halterung nehmen</p>




<p>Bild 5: Steckverbindung lösen</p>




<p>Bild 6: Leuchtmittelhalterung lösen</p>



<p>Bild 7: Leuchtmittel austauschen</p>




<p>Bild 8: Übersicht Leuchtfunktionen 1: Bremslicht; 2: Blinklicht; 3: Rücklicht</p>



**Bild 9:** Steckverbindung mit Rückleuchte verbinden und Verlegung der elektrischen Leitung



**Bild 10:** für Beifahrerseite die rechte Abdeckung öffnen



<p>Bild 11: Kunststoffmuttern lösen und Rückleuchte entnehmenOpel Astra J  
Leuchtmitteltausch der Rückleuchten: Kunststoffmuttern lösen und Rückleuchte entnehmen</p>