



Jeep Compass - Motoren går i stå efter start ved lav udetemperatur

Datablad	
Producent	Jeep
Model	Compass
Årgang	2017
Motorkode	Alle modeller
Symptom	Motoren går i stå efter start ved lav udetemperatur



Kort efter start kan motoren i Jeep Compass gå i stå ved lav udetemperatur

I de ovennævnte køretøjer kan motoren gå i stå kort efter start ved lav udetemperatur (-10 °C). Dette er ofte tilfældet, når køretøjet har stået parkeret natten over.

Især ved kortturskørsel samler der sig kondensvand i udstødningssystemet, som fryser til ved lave udetemperaturer og blokerer strømmen af udstødningsgas. Det får motoren til at gå i stå efter start.

For at afhjælpe dette skal der bores et hul med en dybde på højst 25 mm og en diameter på 3 mm i den nederste ende af den bageste lyddæmper (se illustration). Det sikrer, at kondensvand kan løbe ud.

