



Lexus LS400 – VSC-kontrollampen lyser konstant

Datablad	
Producent	Lexus
Model	LS400
Motor	4,0 i V8
Årgang	1994 - 2000
Symptom	VSC-kontrollampen lyser permanent

Vigtig sikkerhedsinformation

VSC-kontrollampen lyser permanent

På ovennævnte køretøjer kan der, efter at batteriet er blevet afkoblet eller udskiftet, forekomme en permanent visning af "VSC OFF" i instrumentpanelet.

Forkortelsen "VSC" står for Vehicle Stability Control, hvilket svarer til "ESP" (elektronisk stabilitetsprogram).

Et "spændingsfald" i bilens strømforsyning eller en formodet defekt sensor kan ligeledes medføre, at "VSC OFF"-indikatoren lyser.

Meldingen kan heller ikke slås fra med VSC-kontakten i midterkonsollen. Det betyder, at stabilitetskontrollen er deaktiveret.

I dette tilfælde anbefales det at udlæse fejlhukommelsen (ved hjælp af et egnet diagnoseværktøj, f.eks. Mega Macs X). På den måde indsnævres eller fastslås årsagen til fejlen. Hvis koden C1210 for eksempel er gemt i fejlhukommelsen, tyder det på en fejl i kalibreringen af yaw-hastighedssensoren.

For at løse dette skal sensoren kalibreres igen og fejlhukommelsen slettes.

Derefter skal der foretages en prøvekørsel.

