

Mazda 2 - Nærlyset tændes ikke automatisk | HELLA

Mazda

Mazda 2

Årgang: indtil 07/2011

Alle modeller med automatisk lystænding

Nærlyset tændes ikke automatisk

Hvis forlygterne ikke tænder automatisk, når forlygtekontakten er indstillet på „AUTO“ i de ovennævnte køretøjsmodeller med automatisk lystænding, kan det skyldes en defekt sensor for omgivelseslys.

Denne sensor er integreret i regnsensormodulet.

Afhjælpning:

I forbindelse med fejlsøgningen skal man først kontrollere de manuelle omskifterfunktion, ledningsføringen og spændingsforsyningen for fejl og mangler.

Hvis der ikke kan konstateres andre fejl, skal sensoren for omgivelseslys kontrolleres og eventuelt udskiftes.

Følg i denne forbindelse altid køretøjsproducentens reparationsanvisninger!

br />br />