

Service nulstilling - Condition Based Service (CBS) for bremseklodser | HELLA

Service nulstilling Condition Based Service (CBS) for bremseklodser BMW-modelserierne E81/E82/E87/E88/E90/E91/E92/E93 Service nulstilling for bremseklodser Når bremseklodserne på for- eller bagaksel er udskiftet, skal de nye tykkelser indlæses i servicesystemet CBS. Nulstilling af de tidligere parametre kan foretages med et passende diagnoseapparat eller manuelt via instrumentgruppen. CBS-nulstilling med diagnoseapparat Service nulstilling med en mega macs 66 tester som eksempel. Tilslut diagnoseapparatet Foretag en identifikation af bilen Slå tændingen til Vælg funktionen „Service nulstilling“ Vælg systemet „CBS-bremseklodser“ for eller bag Foretag nulstilling Følg anvisningerne på diagnoseapparatet. Manuel nulstilling Manuel nulstilling foretages via instrumentgruppen. Nulstilling er kun mulig, hvis der ikke foreligger nogen Check-Control-meddelelse for bremseklodser, og datoen i kørecomputeren er korrekt indstillet. Nulstillingen foretages således: Luk dørene Slå tændingen til, og vent ca. 10 sekunder, indtil udetemperatur og ur vises (Hvis der vises en anden service-advarselsmeddelelse (f.eks. brændstof), bekræftes den med BC-knappen (2)). Hold nulstillingsknappen til triptælleren (1) inde, indtil service data vises Tryk derefter flere gange på vippekontakten (3), indtil den ønskede service vises. Tryk flere gange på BC-knappen, indtil der vises „RESET?“ Tryk igen på BC-knappen, indtil det viste ur-symbol udløber. Slå tændingen fra **Vigtigt!** For at nulstillingen skal ske korrekt, skal følgende anvisninger følges. Nulstilling må først foretages, når servicearbejdet er udført Nulstilling af bremseklodserne er kun mulig med en ny slidindikator Under nulstilling skal unødige forbrugere slukkes, og der må ikke foretages andre arbejder på bilen I visse tilfælde kan det ske, at nulstilling med den pågældende tester ikke registreres af styreenheden som følge af forskellige softwareversioner. I så

fald skal der foretages en manuel nulstilling. I den forbindelse skal bilfabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger følges!



