



Volvo – Vedligeholdelsespunkt vinduesviskere

Datablad	
Producent	Volvo
Model	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Motorkode	B 420 T6
Årgang	Fra 2019
Symptom	Vedligeholdelsespunkt vinduesviskere
HELLA dele til udskiftning	9XW 358 164-081

Vigtig sikkerhedsinformation

Reparationsvejledning til vinduesviskerblade

Udskiftning af vinduesviskerbladene på forruden

For at undgå skader på motorhjælmen og vinduesviskerarmen, når vinduesviskerbladene udskiftes, skal vinduesviskerne sættes i vedligeholdelsestilstand.

Aktivér vedligeholdelsesposten "Vinduesviskerarm"

Viskerarmene kører til vedligeholdelsespunktet og kan nu klappes ned. Udskift derefter vinduesviskerbladene i henhold til bilfabrikantens anvisninger.

Efter udskiftning af vinduesviskerne skal du igen aktivere funktionen "Vedligeholdelse af vinduesviskere" for at

vinduesviskerne skal sættes tilbage i udgangspositionen.

Bemærk

Når vinduesviskerarmene er klappet op, står de under fjedertryk og kan beskadige forruden, hvis de uforvarende springer tilbage.

Efter udskiftningen skal du kontrollere, at vinduesviskerbladet sidder korrekt.

For ikke at forringe de nye vinduesviskerblades funktion bør forruden rengøres grundigt i forbindelse med denne reparation.

Denne vedligeholdelsesvejledning gælder for alle XC40-modeller.

Fahrzeugfunktionen



