



VW / Seat / Skoda - Pærekontrollampen lyser

Datablad	
Producent	VW Seat Skoda
Model	Forskellige modeller
Årgang	2011 - 2019
Symptom	Pæresvigt-indikatoren lyser sporadisk



Pæresvigt-indikatoren lyser sporadisk

På ovennævnte køretøjer kan kontrollampen, der signalerer, at en pære (glødepære) er defekt, pludselig lyse. En visuel inspektion af bilens lysudstyr afslører ingen fejl.
Ved hjælp af en diagnoseenhed (f.eks. Hella Gutmann mega macs X) og udlæsning af fejlhukommelsen er det ofte muligt at afgøre, hvilken belysningsenhed der er ansvarlig for fejlmeddelelsen.
Der skal rettes særlig fokus på kørelyset. Her kan der opstå funktionsfejl på grund af den aftagende fjederkraft i pæreholderen.
Dårlig kontakt giver brændemærker på fatningen og pæren. Desuden kan korrosion på kontakterne også betragtes som en årsag til fejlen.
For at afhjælpe dette skal både pæreholderen og pæren udskiftes, og fejlhukommelsen skal slettes.
Denne information kan eventuelt også gælde de andre køretøjsmærker.

