



Fiat Panda - La luz de cruce no funciona | HELLA

Fiat Panda (ZFA 169)

Fiat Panda (ZFA 169) Todos los motores

Año de fabricación: a partir de 2004

La luz de cruce no funciona

En los vehículos arriba mencionados puede surgir un fallo en la luz de cruce.

Se han sustituido las lámparas y se han comprobado los fusibles F12 / F13 como primera medida para intentar solucionar este fallo, pero no se ha obtenido ningún éxito.

En este modelo, si la luz de cruce está permanentemente encendida, puede darse el caso de que los contactos se sobrecalienten y se fundan dentro de la caja de fusibles.

Para comprobar el estado de los contactos deberá retirarse el enchufe inferior de color gris de la caja de fusibles (cerca del enchufe OBD en la zona de los pies del conductor). Los pins afectados son el 7 (cable gris/negro) y el 8 (cable gris).

El fabricante del vehículo es consciente de este problema. Por ello ofrece para la luz de cruce un juego de enchufes de estructura reforzada que puede adquirirse con el nº de artículo 71745167.

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.