



Jeep Compass: el motor se vuelve a apagar después de arrancar cuando la temperatura exterior es baja

Hoja de datos

Fabricante

Jeep

Modelo de vehículo

Compass

Año de fabricación

2017

Código del motor

Todos los modelos

Síntoma

El motor se apaga de nuevo después de arrancar cuando la temperatura exterior es baja

ⓘ Indicación de seguridad importante

Poco después de arrancar, el motor del Jeep Compass puede volver a pararse con temperaturas exteriores bajas

En los vehículos mencionados, el motor puede volver a apagarse poco después de arrancar a bajas temperaturas exteriores (-10 °C). Esto suele ocurrir cuando el vehículo ha estado aparcado durante la noche.

Sobre todo cuando se recorren distancias cortas, se acumula agua de condensación en el sistema de escape, que se congela a bajas temperaturas exteriores y bloquea el flujo de gases de escape. Esto hace que el motor se apague después de arrancar.

Para solucionar este problema, debe perforarse un orificio de una profundidad máxima de 25 mm y un diámetro de 3 mm en el extremo inferior del silenciador trasero (véase la figura). Esto garantiza el drenaje del agua de condensación.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.