

VW Golf IV - Función de aire circulante | HELLA

VW

Golf IV

Con aire acondicionado manual

Función de aire circulante

En los vehículos arriba mencionados puede producirsebr /> un fallo en la función de aire circulante.

En los vehículos arriba mencionados, el testigo luminoso de control del interruptor del aire circulante (imagen) puede fallar de manera prematura. Ello puede llevar a pensar en un fallo eléctrico del interruptor.

Antes de sustituir el interruptor o de realizar una búsqueda del fallo más exhaustiva, debería comprobarse si la lámpara del interruptor funciona y renovarla si es necesario.



La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso

de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.