



Lexus LS400 - El testigo VSC permanece encendido

Hoja de datos	
Fabricante	Lexus
Modelo de vehículo	LS400
Motor	4,0 i V8
Año de fabricación	1994 - 2000
Síntoma	El testigo VSC permanece encendido

Indicación de seguridad importante

El testigo VSC permanece encendido

En los vehículos mencionados anteriormente, después de desconectar o sustituir la batería puede aparecer de forma permanente la indicación «VSC OFF» en el cuadro de instrumentos.

La abreviatura «VSC» significa «Vehicle Stability Control» (control de estabilidad del vehículo) y equivale al «ESP» (programa electrónico de estabilidad).

Una caída de tensión en la red de a bordo o un sensor aparentemente defectuoso también pueden provocar que se encienda la indicación «VSC OFF».

El mensaje tampoco se puede desactivar mediante el interruptor VSC situado en la consola central. Esto significa que el control de estabilidad está desactivado.

En este caso, se recomienda leer la memoria de averías (con la ayuda de un dispositivo de diagnóstico adecuado, por ejemplo, el Mega Macs X). De este modo es posible delimitar o determinar la causa de la avería. Si, por ejemplo, aparece el código C1210 en la memoria de averías, esto indica una calibración incorrecta del sensor de velocidad de guiñada.

Para solucionar el problema deberá volver a calibrarse el sensor y borrarse la memoria de averías.

A continuación, se debe realizar una prueba de conducción.

