

FIAT Grande Punto - Le démarreur ne fonctionne pas | HELLA

FIAT

Grande Punto (199)

Moteur : 1,2 i (48 KW)

Le démarreur ne fonctionne pas

Pour les véhicules mentionnés ci-dessus, un relais de démarreur défectueux peut être à l'origine du moteur ne s'amorçant ou ne démarrant pas.

Le relais commande le démarreur, et peut parfois rester "bloqué". Par conséquent, le démarreur n'est pas activé.

Le code d'erreur P0657 (tension de la batterie avant/après le relais principal, défaut de tension d'alimentation) est en l'occurrence souvent archivé dans le journal des défauts.

Pour débloquer la situation, le fusible (30 A) et le relais pour l'activation du démarreur doivent être contrôlés et si besoin remplacés. Le fusible et le relais se trouvent dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.