



# Jeep Compass - Le moteur s'éteint à nouveau après le démarrage lorsque la température extérieure est basse

## Fiche technique

Constructeur	Jeep
Modèle de véhicule	Compass
Année de fabrication	2017
Code moteur	Tous modèles
Symptôme	Le moteur cale après le démarrage lorsque la température extérieure est basse



## Peu de temps après le démarrage, le moteur de la Jeep Compass peut caler lorsque la température extérieure est basse

Sur les véhicules susmentionnés, le moteur peut, à basse température extérieure (-10 °C), caler peu après le démarrage. C'est souvent le cas lorsque le véhicule est immobilisé durant toute une nuit.

En particulier sur de courtes distances, de l'eau de condensation s'accumule dans le système d'échappement : cette eau gèle lorsque la température extérieure est basse et bloque alors le flux des gaz d'échappement. Cela a pour effet que le moteur cale après le démarrage.

Pour y remédier, il convient de percer, à l'extrémité inférieure du silencieux (voir photo), un trou d'une profondeur maximale de 25 mm et d'un diamètre de 3 mm. shy /> L'eau de condensation peut être ainsi évacuée.

