

Renault Trafic III - Remplacement des lampes des feux arrière | HELLA

Renault

Trafic III

1,6 dCi

Remplacement des lampes des feux arrière

PRUDENCE Risque de brûlure, les lampes peuvent encore être brûlantes juste après leur fonctionnement.

Figure 1:

- Pos. 1 – 2 Feux clignotants
- Pos. 3 – 4 Feux arrière et de stop

Remplacement des lampes des feux arrière

Procéder comme suit pour remplacer les lampes :

- Couper le contact et le commutateur d'éclairage
- Ouvrir le hayon
- Desserrer et retirer les vis (Figure 2)
- Séparer prudemment le feu de la fixation avec une cale en plastique (Figure 3)
- Débrancher le connecteur (Figure 4)
- Desserrer le support de lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

(Figure 5 / 6) et le retirer

Ne pas toucher le bulbe en verre des lampes avec les mains nues (utiliser un chiffon doux approprié).

- Sortir prudemment la lampe défectueuse de son socle et la remplacer par une lampe neuve.

-Lampe feu clignotant = 12V 21W jaune

-Lampe feu arrière = 12V 21/5W

- Contrôler le fonctionnement

- Reposer le feu en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.
- À l'issue de la pose, vérifier une nouvelle fois le bon fonctionnement des feux



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6