



VW e-up! - Remplacement de lampe

Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	e-up!
Moteur	Électrique
Code moteur	EABA / EAMA
Année de fabrication	à partir de 2013
Symptôme	Remplacement des lampes - Véhicule avec projecteurs halogènes



Remplacement de la lampe

Pour remplacer les lampes, nous recommandons la procédure suivante :

- Couper l'éclairage et le contact.
- Retirer la clé et la garder en lieu sûr.
- Sécuriser le véhicule contre tout déplacement inopiné. Serrer le frein à main
- Préparer les lampes de rechange de façon à les avoir à portée de la main

Remplacer des lampes :

Feux de croisement, feux de route, type de lampe : H4 60/55 W, niveau de difficulté : moyen, référence Hella :8GJ 002 525-131

- Débrancher avec précaution la fiche de raccordement électrique de la lampe
- Retirer le cache en caoutchouc sur la face arrière du projecteur.

- Décrocher l'étrier de sécurité sur la lampe et le déployer sur le côté
- Retirer la lampe de son culot
- Poser la nouvelle lampe, rabattre l'étrier et le raccrocher
- En posant la nouvelle lampe, s'assurer qu'elle est correctement posée dans la douille.
- Remettre le cache en caoutchouc et brancher la fiche de raccordement électrique

Feux de position / feux de jour, type de lampe : W21/5 W, niveau de difficulté : facile, référence Hella :8GA 006 841-121

- Tourner le porte-lampes (1) avec la lampe d'un quart de tour vers la gauche et les retirer du projecteur
- Appuyer légèrement sur la lampe en la poussant vers le bas, la tourner vers la gauche et la retirer du porte-lampes.
- Insérer la nouvelle lampe dans le porte-lampes, appuyer légèrement sur la lampe en la poussant vers le bas, puis la tourner vers la droite

Clignotants avant, type de lampe : PY21W, niveau de difficulté : facile, référence Hella :8GD 008 893-002

- Tourner le porte-lampes (2) avec la lampe d'un quart de tour vers la gauche et les retirer du projecteur
- Appuyer légèrement sur la lampe en la poussant vers le bas, la tourner vers la gauche et la retirer du porte-lampes.
- Insérer la nouvelle lampe dans le porte-lampes, appuyer légèrement sur la lampe en la poussant vers le bas, puis la tourner vers la droite

Contrôler ensuite le bon fonctionnement du système d'éclairage. Contrôler le réglage des projecteurs, le corriger si nécessaire.



INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

Les lampes ne doivent être remplacées que lorsqu'elles ont refroidi. Une lampe défectueuse ne peut être remplacée que par une lampe de même type. La désignation correspondante figure sur le culot. Respecter les consignes de maintenance et de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation du véhicule !

Avis de sécurité relatif aux véhicules électriques !

Tous les travaux de réparation ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées en électrotechnique. Le système haute tension doit être mis hors tension par un "spécialiste des travaux sur les véhicules à sécurité intrinsèque HT" avant la réparation. Les lois et règlements spécifiques à chaque pays concernant les travaux sur les systèmes haute tension doivent être observés et respectés.



