

# VW Eos - L'éclairage intérieur s'allume pendant la conduite | HELLA

**VW**

**Eos**

Années de fabrication: 05/2006 – 11/2010

## **L'éclairage intérieur s'allume pendant la conduite.**

Si le problème indiqué apparaît sur le véhicule indiqué ci-dessus, une cause possible peut être un mauvais fonctionnement du commutateur des feux de détresse.

De plus, il peut y avoir un dysfonctionnement du verrouillage centralisé -- celui-ci déverrouille ou ouvre de lui-même pendant la conduite --.

Consigne de réparation

- Vérifier le calculateur du verrouillage centralisé quant à d'éventuelles entrées dans la mémoire des défauts. (code défaut: 0556/ouverture par signal crash)
- Vérifier le calculateur de l'airbag quant à d'éventuelles entrées dans la mémoire des défauts.
- Vérifier les câbles de raccordement électriques du calculateur du verrouillage centralisé.
- Vérifier les câbles de raccordement électriques de l'airbag.

Résolution:

Vérifier le fonctionnement du commutateur des feux de détresse et le remplacer si nécessaire.