



# Citroën C3: fendinebbia sinistro sempre acceso

## Scheda tecnica

Costruttore	Citroën
Modello	C3
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	A partire dal 2016
Problema	Fendinebbia sempre acceso

## Avviso importante per la sicurezza

# Il fendinebbia sinistro della Citroën C3 rimane sempre acceso

Nei veicoli succitati, può succedere che il fendinebbia sinistro rimanga sempre acceso. Il codice di guasto A98F (guasto fendinebbia sinistro) è memorizzato nella centralina multifunzione.

La causa potrebbe essere un guasto alla scatola dei fusibili (piastra dei relè 1) nel vano motore.

Per risolvere il problema procedere come segue:

- Disinserire l'accensione
- Attendere 10 minuti
- Staccare il cavo di massa della batteria
- Scollegare il connettore multiplo centrale a 28 pin nella scatola dei fusibili
- Collegare il cavo di massa della batteria
- Inserire l'accensione

Se il fendinebbia non si accende più, è presente un guasto nella scatola dei fusibili. Per ripristinare il corretto funzionamento, è necessario sostituire la scatola dei fusibili.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.