

Citroen Berlingo - Guasto della luce anabbagliante | HELLA

Citroen

Berlingo

Data di costruzione 2002-2008

Guasto della luce anabbagliante

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un fascio cavi logorato. Inoltre potrebbero verificarsi altri guasti/malfunzionamenti elettrici. Il fascio cavi parte dalla scatola portafusibili nel vano motore (davanti a sinistra), attraversa un'apertura di passaggio nel passaruota e giunge ai proiettori. Mancando una protezione per i cavi in corrispondenza di questa apertura, il fascio cavi si logora a causa delle vibrazioni. Questa condizione porta ai suddetti guasti. In questo caso si devono riparare i punti danneggiati sul cavo. Proteggere infine il fascio cavi nella zona dell'apertura di passaggio con un tubo corrugato, per evitare nuovi punti di sfregamento. Qui di seguito è riportata una panoramica di tubi corrugati. Per informazioni dettagliate sul materiale d'installazione consultare la brochure Hella con numero d'ordine .

Struktur

Basen

Elemente

Flächen-
abgrenzung

Einbaue-
unterstützung

Technische
Bauteile


Einbauelemente,
für Spring

Sicherungen und Installationsmaterial

Das aktuelle Sortiment.



Always for the
auto electrical system

4.4 Corrugated pipes	Nominal ID	Inner diameter	Outer diameter	Material	Contents (pcs)	Part number	WPE (pcs)
Slotted corrugated pipes 	7,5	6,7	10	PP	50	▶ 8JR 177 882-002	50
	10	9,9	13	PP	50	▶ 8JR 177 882-012	50
	13	12,7	15,8	PP	50	▶ 8JR 177 882-022	50
	17	16,6	21,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-032	50
	22	21,3	25,4	PP	50	▶ 8JR 177 882-042	50
	26	25,8	31,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-052	50
	37	36	42,4	PP	25	▶ 8JR 177 882-062	25

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.