

Fiat Ducato 3 - Malfunzionamento della chiusura centralizzata | HELLA

Fiat

Ducato 3

Tipo 250

Data di costruzione: 2006 – 2011

Tutti i modelli con porta scorrevole

Malfunzionamento della chiusura centralizzata

Se su questi veicoli viene segnalato un guasto della chiusura centralizzata, questo può dipendere da un posizionamento errato o dal blocco del perno di arresto nella piastra di contatto della porta scorrevole nel montante C.

(vedere figura).

In questo caso consigliamo di procedere come segue:

- 1.Smontare la piastra di contatto della porta scorrevole.
- 2.Controllare e, se necessario, liberare il perno di contatto per il riconoscimento del blocco della porta scorrevole. Dopo ripetuti azionamenti, il perno di arresto deve poter essere libero di muoversi e sporgere completamente dalla piastra.
- 3.Rimontare la piastra di contatto della porta scorrevole.
- 4.Quindi verificare la continuità elettrica e il funzionamento meccanico del contatto opposto nella porta scorrevole. Eventualmente pulire le superfici di contatto.
- 5.Chiudere la porta scorrevole e controllare il funzionamento della chiusura centralizzata.

Nota:

Il suddetto difetto può inoltre provocare ulteriori inconvenienti.

- Luce abitacolo accesa in modo continuo.

- Accensione della spia di apertura porta nel cruscotto.

