

Fiat Idea, Lancia Musa - Accensione sporadica delle luci di emergenza | HELLA

Fiat Idea

Da n° telaio 122376 a 129997

Lancia Musa

Da n° telaio 1050002-1057835

Tutti i veicoli con regolazione manuale della temperatura

Accensione sporadica delle luci di emergenza

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere l'interruttore luci di emergenza. A causa di un difetto interno dell'interruttore, le luci di emergenza si accendono senza essere azionate. In questo caso si deve sostituire l'interruttore luci di emergenza.

Eseguire le fasi di lavoro come segue.

