

Honda Jazz - Ventola dell'abitacolo | HELLA

Honda

Jazz

Anni di costruzione: 2009-2012

Ventola dell'abitacolo

Nei veicoli succitati può verificarsi un guasto parziale della ventola dell'abitacolo. In questo caso la ventola funziona solo alla massima velocità.

La causa di questo malfunzionamento risiede di solito nel fatto che il motore della ventola assorbe una quantità di corrente eccessiva, che provoca un danneggiamento del regolatore della ventola. Se si sostituisce solo il regolatore, esso può guastarsi di nuovo in breve tempo.

Il costruttore del veicolo prevede la sostituzione sia del regolatore ch<u>e</u> della ventola.

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Rimuovere la copertura inferiore del vano piedi del passeggero (LHD)
- Smontare la ventola e sostituirla con una versione modificata
- Smontare il regolatore della ventola e sostituirlo con una versione modificata
- Eseguire un controllo di funzionalità
- Montare nuovamente la copertura.