



Lexus LS400 - Spia di controllo VSC accesa fissa

Scheda tecnica	
Costruttore	Lexus
Modello	LS400
Motore	4,0 i V8
Anno di costruzione	1994 – 2000
Problema	Spia di controllo VSC accesa sporadicamente

Importante avvertenza di sicurezza

Spia di controllo VSC accesa sporadicamente

Nei veicoli sopra indicati, dopo aver scollegato o sostituito la batteria, è possibile che nello strumento plurindicatore compaia in modo permanente la scritta “VSC OFF”.

L'acronimo “VSC” indica Vehicle Stability Control, equivalente a “ESP” (Programma elettronico di stabilità).

Anche un “calo di tensione” nella rete di bordo o un sensore presumibilmente difettoso possono causare l'accensione della spia “VSC OFF”.

Il messaggio non può essere disattivato nemmeno tramite l'interruttore VSC nella console centrale. Questo significa che il controllo di stabilità è disattivato.

In questo caso è consigliabile leggere la memoria guasti (utilizzando un apposito dispositivo di diagnosi, ad es. Mega Macs X). In questo modo è possibile circoscrivere o individuare la causa del guasto. Se ad es. nella memoria guasti è registrato il codice C1210, indica una calibrazione errata del sensore della velocità d'imbardata.

Per risolvere questo problema è necessario ricalibrare il sensore e cancellare la memoria guasti.

Successivamente occorre effettuare un giro di prova.

