

Mazda 6 - Il motore non si avvia | HELLA

Mazda

6 (GH)

Data di costruzione: 2008-2012

Il motore non si avvia

Se sul suddetto veicolo il motore non si avvia e sul display non viene visualizzata nessuna indicazione, la causa potrebbe essere un collegamento di massa errato (vedere il punto contrassegnato nella figura 1).




Figura 1.

È possibile che il collegamento nel punto di massa non sia stato fissato adeguatamente. In questo modo non si può garantire un contatto pulito tra il cavo di massa e il punto di collegamento a massa.

Per eliminare l'inconveniente, controllare ed eventualmente pulire il collegamento. Dopodiché fissare correttamente il collegamento secondo le indicazioni del costruttore.

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.