

# **Opel Adam - Le luci dei freni restano accese | HELLA**

**Opel**

**Adam**

**Anno di costruzione: dal 2013 al 2018**

**Le luci dei freni restano accese**

Se viene rilevato il problema di cui sopra, una delle possibili cause può essere un errore di regolazione/posizionamento dell'interruttore delle luci dei freni.

In questo modo la luce del freno resta sempre accesa anche senza azionare il freno.

Il codice di errore C0161 può essere memorizzato anche nell'unità di controllo ABS.

Rimedio:

Controllare il funzionamento dell'interruttore della luce del freno, se necessario regolarlo nuovamente. In caso di anomalie di funzionamento, sostituire l'interruttore delle luci del freno e posizionarlo correttamente.

Inoltre, leggere la memoria dei codici di errore nella centralina ABS e cancellare gli errori memorizzati.