

Opel Corsa D - Accensione permanente delle luci stop | HELLA

Opel

Corsa D

Data di costruzione da 2007 a 2010

Tutti i modelli

I freni rimangono azionati

Accensione permanente delle luci stop

Pedale del freno duro

Se viene rilevato il suddetto guasto, ciò può essere dovuto a un supporto del pedale del freno duro.

A causa delle diverse temperature nel vano piedi, a volte può accadere che il pedale del freno non ritorni nella sua posizione di partenza. Questo può aumentare leggermente la pressione nell'impianto frenante idraulico, causando un leggero azionamento dei freni e l'attivazione indesiderata dell'interruttore luci stop.

In questo caso, verificare che il pedale del freno nel gruppo pedale abbia libertà di movimento. Se viene rilevato un difetto, sostituire l'intero gruppo pedale seguendo le indicazioni del costruttore poiché non è possibile regolarlo o ripararlo.