



Opel - Spia di guasto TPMS accesa fissa

Scheda tecnica	
Costruttore	Opel
Modello	Zafira Tourer C (P12)
Motore	1.6 100 KW
Codice motore	D 16 SHJ
Anno di costruzione	2011-2019
Problema	Spia di guasto TPMS accesa fissa
Componenti Hella da sostituire	6PP 358 139-261

Importante avvertenza di sicurezza

La spia di controllo della pressione degli pneumatici non può essere azzerata

Nel caso del veicolo sopra indicato può capitare che,

dopo una riparazione del sistema di controllo della pressione degli pneumatici o una sostituzione delle ruote, la spia di controllo della pressione degli pneumatici non possa essere azzerata e quindi non si spenga.

Una possibile causa in questo caso potrebbe essere il carico sugli pneumatici

(Leicht/Ecco/Max) non è stato impostato o salvato nello strumento plurindicatore.

È possibile modificare questa impostazione tramite l'interruttore combinato/la levetta degli indicatori di direzione a sinistra del volante, come indicato di seguito.

(Leicht, Ecco, Max)

Confermare quindi l'impostazione sulla levetta degli indicatori di direzione premendo il tasto Set/Clr.

Nota

Si consiglia, dopo ogni regolazione della pressione degli pneumatici in base allo stato di carico del veicolo, di effettuare la relativa regolazione anche nello strumento plurindicatore.





Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R