

VW Golf 4 - Impianto di climatizzazione non funzionante | HELLA

VW

Golf 4

Anni di costruzione: 1997-2005

Tutti i modelli con climatizzatore manuale

Impianto di climatizzazione non funzionante

Se nei veicoli succitati il climatizzatore o il compressore non funziona, ciò può essere dovuto a un difetto del sensore di temperatura esterna.

Il sensore di temperatura si trova a sinistra (in direzione di marcia) sotto il pannello esterno posto tra parabrezza e cofano (figura 1). Il guasto può essere dovuto al sensore stesso o al cavo di collegamento (figura 2), che potrebbe essere stato danneggiato dalla tiranteria del motorino tergilampada. Tramite i blocchi di dati misurati è possibile verificare la "plausibilità" del sensore, ossia confrontare, con l'ausilio di un dispositivo diagnostico, il valore fornito dal sensore con quello effettivo della temperatura ambiente.



Fig 1



Fig 2