



# VW / Seat / Skoda - La spia della lampadina a incandescenza si accende

## Scheda tecnica

Costruttore	VW   Seat   Skoda
Modello	Vari modelli
Anno di costruzione	2011 – 2019
Problema	Il controllo dei guasti delle lampadine a incandescenza si accende sporadicamente

## ⓘ Avviso importante per la sicurezza

## Il controllo dei guasti delle lampadine a incandescenza si accende sporadicamente

Nei veicoli sopra citati la spia che segnala il guasto di una lampadina (a incandescenza) può accendersi improvvisamente. L'ispezione visiva dell'impianto di illuminazione del veicolo non rivela alcun difetto.

Con l'aiuto di un dispositivo di diagnostica (ad es. Hella Gutmann mega macs X) e tramite la lettura della memoria di guasto è spesso possibile determinare quale dispositivo di illuminazione è responsabile del messaggio di guasto.

Particolare attenzione va prestata alle luci di marcia diurna. In questo caso possono verificarsi malfunzionamenti dovuti alla diminuzione della forza della molla del portalampada.

Un contatto difettoso provoca bruciature sull'attacco e sulla lampadina a incandescenza. Inoltre anche la corrosione dei contatti può essere considerata una causa del guasto.

Per risolvere il problema è necessario sostituire sia il portalampada sia la lampadina a incandescenza e cancellare la memoria guasti.

Queste informazioni valgono eventualmente anche per altri marchi.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.