

Istruzioni per la manutenzione della pinza freno - Ripristino dei pistoncini | HELLA

Istruzioni per la manutenzione della pinza freno

Ripristino dei pistoncini



Professional repair



L'impiego professionale di attrezzi per freni specifici consente di evitare danni e di conseguenza inutili reclami.

A questo riguardo si consiglia di osservare anche le istruzioni di manutenzione e riparazione fornite dal costruttore del veicolo.



Pinza freno con dispositivo di frenata manuale

Durante il ripristino dei pistoncini dell'impianto frenante con freni a disco per l'assale posteriore dei veicoli, occorre procedere con cautela. Durante il ripristino i pistoncini di queste pinze freno devono infatti essere contemporaneamente ruotati. A seconda della versione della pinza freno è necessario utilizzare degli attrezzi di ripristino con mandrino ruotante verso sinistra o verso destra.



Per il ripristino dei pistoncini della pinza freno, HELLA consiglia i seguenti attrezzi.



Codice articolo: 8PE 355 290-081



Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.