

# **Renault Espace IV - Freno di stazionamento elettrico con elemento di controllo e cavi del freno a mano | HELLA**

## **Istruzioni per la riparazione**

**Renault Espace IV, anni di costruzione: 2002-2014**

**Freno di stazionamento elettrico con elemento di controllo e cavi del freno a mano**

**Prima di iniziare i lavori di riparazione del freno della ruota dell'assale posteriore, nei modelli di veicolo succitati è necessario procedere a uno sblocco di emergenza (o disattivazione) del freno di stazionamento elettrico.**

Per eseguire uno sblocco di emergenza, procedere come segue:

- Inserire l'accensione
  - Mettere il cambio automatico in posizione "P"
  - Rilasciare il freno di stazionamento
- A tal fine premere il tasto di sblocco e azionare il dispositivo di sblocco
- Disinserire l'accensione o estrarre la carta Renault dotata di microprocessore
  - Aprire il portello mediano posto tra i sedili anteriori
- Tirare con forza l'azionamento di emergenza (leva gialla)
- Il rilascio dei cavi flessibili produce un rumore udibile
- Sganciare i tiranti Bowden delle pinze freno
- Evitare di causare danni meccanici ai cavi flessibili tramite l'uso di attrezzi





### **Important safety note**

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.