

BMW Serie 5 (G30/G31) / Serie 7 (G11/G12) - La luz de freno se queda encendida | HELLA

BMW

Serie 5 (G30/G31) / Serie 7 (G11/G12)

Fecha fabricación: 05/2017

Con cambio automático

La luz de freno se queda encendida

Si se detecta la problemática arriba mencionada, puede deberse a un defecto en la cabeza esférica del pedal de freno.


Si el conductor acciona sin querer el pedal hacia arriba, el interruptor de la luz de freno (imagen, posición 2) puede quedar encendido de manera permanente debido a un fallo en la cabeza esférica (imagen, posición 1).

Esta circunstancia puede provocar que la luz de freno se quede encendida continuamente.

Solución:

En un taller autorizado deberá comprobarse el sistema del pedal (pedal de freno) y, en caso necesario, deberá sustituirse completamente siguiendo las indicaciones del fabricante.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.



ⓘ Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.