

Fiat Idea, Lancia Musa - Los intermitentes de emergencia se encienden solos | HELLA

Fiat Idea

Desde nº chasis 122376 hasta 129997

Lancia Musa

Desde nº chasis 1050002-1057835

Todos los vehículos con regulación manual de la temperatura

Los intermitentes de emergencia se encienden solos

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría ser debido a una avería en los intermitentes de emergencia. Debido a un fallo interno en el interruptor, dichos intermitentes de emergencia se activan solos. En este caso es preciso sustituir el interruptor.

Para llevar a cabo esta tarea hay que proceder de la siguiente manera.

