



Lexus LS400: el testigo VSC permanece encendido

Hoja de datos	
Fabricante	Lexus
Modelo de vehículo	LS400
Motor	4,0 i V8
Año de fabricación	1994 - 2000
Síntoma	El testigo VSC permanece encendido

Indicación de seguridad importante

El testigo VSC permanece encendido

En los vehículos mencionados anteriormente, tras desconectar o sustituir la batería, puede aparecer de forma permanente el mensaje “VSC OFF” en el cuadro de instrumentos.

La abreviatura “VSC” significa “Vehicle Stability Control” (control de estabilidad del vehículo), equivalente al “ESP” (programa electrónico de estabilidad).

Una “caída de tensión” en la red de a bordo o un sensor supuestamente defectuoso también pueden provocar que se encienda el indicador “VSC OFF”.

El mensaje tampoco se puede desactivar con el interruptor VSC de la consola central. Esto significa que el control de estabilidad está desactivado.

En este caso, se recomienda leer la memoria de códigos de error (con la ayuda de un dispositivo de diagnóstico adecuado, por ejemplo, Mega Macs X). De este modo, se delimita o se determina la causa del error. Si, por ejemplo, aparece el código C1210 en la memoria de errores, esto indica que la calibración del sensor de velocidad de giro es defectuosa.

Para solucionar el problema, se debe recalibrar el sensor y borrar la memoria de errores.

A continuación, hay que realizar una prueba de conducción.

