



Volvo - Posición de mantenimiento: limpiaparabrisas

Hoja de datos	
Fabricante	Volvo
Modelo de vehículo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código del motor	B 420 T6
Año de fabricación	A partir de 2019
Síntoma	Posición de mantenimiento: limpiaparabrisas
Refacciones Hella	9XW 358 164-081

 **Indicación de seguridad importante**

Indicaciones para la reparación de las plumas del limpiaparabrisas

Sustitución de las plumas del limpiaparabrisas del parabrisas delantero

Para evitar daños en el capó y en el brazo del limpiaparabrisas al cambiar las plumas, hay que poner los limpiaparabrisas en modo de mantenimiento.

Activar la posición de mantenimiento del brazo del limpiaparabrisas

Los brazos del limpiaparabrisas se colocan en posición de mantenimiento y ya se pueden plegar. A continuación, sustituye las plumas del limpiaparabrisas siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.

Tras cambiar los limpiaparabrisas, vuelve a pulsar la función “Posición de mantenimiento de los limpiaparabrisas” para que

se vuelvan a colocar en su posición inicial.

Nota

Los brazos del limpiaparabrisas quedan bajo tensión elástica tras plegarse y, si se despliegan accidentalmente, pueden dañar el parabrisas.

Tras la sustitución, comprueba que la pluma del limpiaparabrisas quede bien colocada.

Para no afectar al funcionamiento de las nuevas plumas del limpiaparabrisas, es recomendable limpiar a fondo el parabrisas durante esta reparación.

Esta indicación de mantenimiento es aplicable a todos los modelos XC40.

Fahrzeugfunktionen



