

HONDA Jazz II (GD) - Koplampen vallen uit | HELLA

HONDA

Jazz II (GD)

Bouwjaar 2002 - 2008

Koplampen vallen uit

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen contactproblemen tot uitval van de koplampen leiden.

De coating van de elektrische pinnen (verbinding tussen lichtschakelaar en kabelstekker) van het dimlicht kan in de loop der tijd afslijten. Dat leidt tot aanzienlijke contactproblemen (overgangsweerstand/gesmolten contacten) en eventueel tot uitval van de verlichting.

Om dit probleem te verhelpen moeten de connector en kabel worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen/gerepareerd. Bovendien moet ook schakelaar op werking en schade worden gecontroleerd.