



Opel Astra H thermostaat vervangen

Gegevensblad	
Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Astra H
Motor	1.7 CDTi
Motorcode	Z17DTR/ A17DTR
Bouwjaar	2007 - 2010
Instructie	De koelvloeistofthermostaat zit verborgen onder de inlaatopening.



Opel Astra H Thermostaat vervangen met handleiding en instructie

Bij de Opel Astra H zit de koelvloeistofthermostaat een beetje verborgen, onder de inlaatopening.

Voor de demontage moet als volgt te werk worden gegaan:

- Accu loskoppelen (eventueel vooraf de radio-code noteren)
- Accu en accuhouder demonteren ([Afbeelding 1](#))
- Slang en het deksel van het thermostaatbehuizing verwijderen

De thermostaat is nu zichtbaar ([Afbeelding 2](#)) en kan worden vervangen.

Tip

Links van de thermostaat zit de koelvloeistoftemperatuursensor. Daarachter zit een korte koelvloeistofslang waaraan speciale aandacht moet worden besteed. Hij is soms beschadigd en verantwoordelijk voor een lek dat moeilijk te vinden is.



Afbeelding 1: Accu en accuhouder verwijderen



Afbeelding 2: De thermostaat is zichtbaar en kan worden vernieuwd