



Volvo V50/ S40 - Vervanging interieurfilter

Gegevensblad


Fabrikant	Volvo
Voertuigmodel	V50/S40
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2004-2012
Symptoom	Vervanging van het interieurfilter




Interieurfilter / stuifmeelfilter

Het cabineluchtfILTER bevindt zich bij de bovengenoemde voertuigen in de voetenruimte bij de bestuurder rechts. Om toegang te krijgen tot het filter, moet als volgt te werk worden gegaan:


- Contact uitschakelen
- Bestuurdersstoel naar achteren schuiven
- 3 bevestigingsschroeven van het gaspedaal verwijderen
- Stekker van het gaspedaal lostrekken en pedaal verwijderen
- Mat rechts van het pedaal omklappen
- Schroeven van het deksel van de ventilatiekast verwijderen
- Deksel verwijderen
- Trek het interieurfilter eruit
- Nieuw filter plaatsen en om de installatie te vergemakkelijken daarbij lichtjes buigen



Volvo V50 gaspedaal



Volvo V50 deksel



Volvo V50 interieurfilter

AANWIJZING

Bij het plaatsen van het filter op de montagerichting (pijl) letten.

De inbouw gebeurt in omgekeerde volgorde.

Na de montage een functietest uitvoeren.