



# Volvo XC 40 - vervangen van het stuifmeelfilter/interieurfilter

| Gegevensblad           |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Fabrikant              | Volvo                                              |
| Voertuigmodel          | XC 40                                              |
| Motor                  | B4 2,0 16V                                         |
| Motorcode              | B 420 T6                                           |
| Bouwjaar               | Vanaf 2019                                         |
| Symptoom               | Vervanging van het stuifmeelfilter/interieurfilter |
| Hella parts to replace | 8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101                  |

## Belangrijke veiligheidsinstructie

## Reparatie-instructie voor het stuifmeelfilter/interieurfilter


Bij het vervangen van het stuifmeelfilter/interieurfilter bij het bovengenoemde voertuig moet als volgt te werk worden gegaan.



- Open het handschoenenkastje (1) en maak de bevestigingsbanden (2) los om het deksel van het handschoenenkastje te kunnen laten zakken.
- Door de vergrendelnokken (3) te ontgrendelen, kunt u de afdekking (4) verwijderen om de vergrendeling (5) los te maken. Nu kan het afdekking (6) worden geopend.


Het filter (7) kan nu worden verwijderd en, na eventuele reiniging van het filtercompartiment, worden vervangen door een nieuw exemplaar. Let daarbij op de doorstroomrichting en de juiste plaatsing van het filter.

### **i Opmerking**

De vermelde onderdeelnummers kunnen ook voor andere modellen geschikt zijn. Controleer daarom de voertuigtoewijzing.







7